


科林电气
KE ELECTRIC


动作的故障指示器
母线
1#开关
主变
A相
2#开关
线路2
线路N
N#开关
外施工频信号发生装置


A
B
C
R
控制
单元




A
B
2a
2b
AC220 L
AC220 N